


1 Údržba bočního kartáčku




Boční kartáček

2 Údržba senzorů proti pádu



Senzory proti pádu


3 Údržba hlavního kartáče



Hlavní kartáč

4 Údržba prachové nádoby

Prachová nádoba



Prachový filtr

